

# МАШИНА ЗА ПУКАНКИ

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



**Модел: Lamarque PM-900**

**Технически данни:**

**220-240 V 50/60 Hz 900 W**

Благодаря Ви за избора на нашия продукт. Преди да използвате машината за пуканки, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.

## **Инструкции за потребителя**

1. Проверете дали напрежението е подходящо за този уред.
2. Поставете бутона за включване/изключване в изключено положение.
3. Вземете чашата и напълнете в уреда 1 чаша царевича. Винаги поставяйте в уреда само по 1 чаша царевича.
4. Поставете чашата и капака на уреда.
5. Поставете бутона за включване/изключване във включено положение.
6. След 3 минути пуканките започват да излизат.
7. Натиснете бутона в изключено положение, когато пуканките са готови.
8. Изчакайте 15 минути, преди да започнете приготвянето на втора партида пуканки.

## **Предупреждения за безопасност**

1. НЕ прибавяйте сол/масло/сметана в уреда.
2. НЕ докосвайте капака, нито вътрешните части на уреда, докато той работи или докато все още е горещ.
3. НЕ го оставяйте без наблюдение в присъствието на деца или инвалиди.
4. Изчакайте най-малко 15 минути, преди да започнете приготвянето на втора партида пуканки.
5. Не разглобявайте уреда самостоятелно, когато забележите неизправност.
6. Когато захранващият кабел е повреден, НЕ използвайте уреда и не поправете кабела самостоятелно.
7. Поддържайте уреда сух. Той е предназначен за употреба само на закрито.
8. НЕ почиствайте уреда, докато е горещ.
9. Пазете от гореща, мокра или експлозивна среда.
10. НЕ блокирайте вентилационните отвори, когато уредът работи.

## **ГАРАНЦИЯ**

Този продукт има гаранция две години от датата на закупуване.

Гаранционното обслужване е безплатно само при следните условия.

Тази гаранция покрива всички замени на повредени части, които се дължат на материала и производствени дефекти, и не е валидна в следните случаи:

- 1) Транспортна повреда при падане
- 2) Неправилна работа или модифициране.
- 3) Инциденти, дължащи се на неправилен монтаж.
- 4) Неправилно включване към по-високо напрежение.
- 5) Ремонти, изпълнени от неоторизирани сервизни центрове.

Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или лица, които нямат достатъчно опит и познания, освен ако не са наблюдавани или ако не са инструктирани от лицето, отговорно за тяхната безопасност, по отношение на употребата на уреда.

Децата трябва да се наблюдават и не трябва да се допуска да ползват уреда за игра.