

BG: МИНИ ШЕЙКЪР ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГРИЖИ

Мини електрическият шейкър е подходящ за приготвяне на напитки като нескафе и фрапе, хранителни сосове, сокове, коктейли, кремове за деца (сервирани в чаша).

Почистването е лесно и бързо. Не мийте миксера под течаща вода, вместо това почистете с влажна кърпа и подсушете. Уредът е изработен от висококачествени материали, осигуряващи дълготрайна и безпроблемна работа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

1. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не е в употреба.
2. Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност.
3. Не докосвайте устройство, ако е паднало във вода. Изключете захранването веднага.
4. Дръжте винаги децата под надзор, когато използвате устройството.
5. Изключете щепсела преди почистване. Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на употреба. Пазете захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
6. Ако кабелът / щепселът се повреди или се появят неизправности по уреда, не използвайте устройството.
7. Използвайте устройството само по предназначение.
8. Само за домашна употреба.