

Rohinson[®]

Шейкър R-4410



Инструкция за употреба

Моля, прочетете тези инструкции за употреба, преди да използвате продукта и да ги съхраните за бъдещи справки. Ако предадете уреда на някой друг, моля, включете това ръководство. Препоръчваме Ви да пазите опаковката, докато не се уверите, че този продукт работи правилно.

Мерки за безопасност

- Преди да използвате уреда за първи път, уверете се, че опаковката е извадена и изхвърлена правилно и се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Преди да използвате за първи път, моля, проверете дали напрежението на табелката съответства на напрежението в дома ви.
- Винаги поставяйте уреда върху твърда, равна и суха повърхност.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, докато използвате превключватели или изваждате щепсела.
- Шекърът е предназначен само за домашна употреба и е неподходящ за промишлени или търговски цели.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с уреда.
- Не използвайте уреда в банята, в близост до вани, басейни или мивки.
- Преустановете употребата, ако уреда има дефект или не функционира правилно.
- Не докосвайте уреда, ако е паднал във вода. Изключете уреда от контакта, преди да го докоснете, за да избегнете риск от нараняване.
- Не работете с уреда, ако захранващият кабел е повреден.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, за да се избегне опасност.
- За да изключите, хванете щепсела и го извадете от контакта. Никога не изключвайте като дърпате кабела на уреда.
- Избягвайте използването на удължителен кабел, тъй като това може да доведе до прегряване и да причини риск от пожар.
- Дръжте захранващия кабел далеч от нагreti повърхности.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба. Търговската употреба прекратява гаранцията и доставчикът не може да бъде държан отговорен за наранявания или щети, причинени при използване на уреда за други цели, различни от тези, за които е предназначен.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца над 8 год.) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност. Необходимо е повишено внимание.

1. Не трябва да се поставят пръсти и предмети в смесителната чаша по време на работа
2. Не докосвайте бъркалката, докато работи уреда, за да предотвратите нараняване. Работете много внимание.
3. Уверете се, че уредът е поставен на сигурно място, преди да го включите.
4. След всяко използване завъртете превключвателя в положение "0".
5. Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
6. Не използвайте уреда за друго предназначение.
7. Никога не работете с продукта, когато купата е празна.
8. Изключете уреда от контакта, когато не се използва, преди да поставите или извадите купата или преди почистване.
9. Избягвайте контакт с движещи се части.
10. Внимание: Необходимо е внимание при работа с остриетата, особено когато острието трябва да се почисти.

Описание на уреда



- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Стойка | 4.Смесителна купа |
| 2. Бутон вкл./изкл. | 5. Основа |
| 3. Смесителен вал | |

Начин на употреба

- Превключвателят трябва да е в положение "0", преди да включите щепсела в захранването.
- Завъртете превключвателя на захранването в положение „I“ или „II“.
- Изсипете мляко в купата от неръждаема стомана.
- Добавете микс за шейк и захар (или други съставки, които предпочитате).
- Поставете купата в държача.
- Шейкърът може да работи не повече от 1 минута при всеки цикъл на работа. Това ще гарантира желаните резултати.
- Завъртете превключвателя в положение "0" и оставете шейкърът да изстине за около 2 минути.
- Винаги дръжте уреда сух.

Внимание: Макс. капацитет на напитката е 250 мл., ако е по-голямо количество може да прелее извън купата.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистване. Превключвателят трябва да е в положение "0" и щепселът трябва да бъде изключен от захранването.
2. Не потапяйте уреда във вода или друга течност. Просто избършете с влажна кърпа.
3. За да почистите оста, налейте вода в чашата и го включете за няколко секунди.

4. Не го съхранявайте веднага след употреба.
5. Оставете да се охлади и след това приберете на безопасно място.

Рецепти

Шейк със шоколад и кафе

Съставки:

- 1 чаша студено мляко
- 1/4 чаша еспресо
- Парченца шоколад
- 2 лъжици шоколадов сладолед

Шейк с горски плодове

Съставки:

- 1/2 чаша горски плодове
- 2 лъжици ванилов сладолед
- 1 чаша студено мляко
- Поръсете с малко фино нарязана мента

Шейк с фъсърчено масло

Съставки:

- 1 сушена сулъца фъсърчено масло
- 1 чаена лъжица мед
- 1 яйце
- 1 чаша студено мляко

Съвети

- Не препълвайте купата над маркировката.
- За по-голям обем използвайте нискомаслено мляко, тъй като пълномасленото мляко не се разпенва толкова, колкото нискомасленото.
- Добавеният сладолед и плодове увеличават обема на млечния шейк.
- Охладете продуктите преди да използвате, тъй като това ще задържи максималния обем.

Само за домашна употреба



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО.

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък.

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга.

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставлящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела.