

Rohnson[®]

Нагревателна кана R-7622



Инструкция за употреба

Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда

Важни предпазителни мерки

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:

- Захранващият кабел на този продукт не може да бъде заменен от потребителя. Ако е повреден, той трябва да бъде заменен само от квалифициран електротехник.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Врящата вода и пара могат да причинят сериозни изгаряния. Винаги поставяйте уреда върху стабилна, равна повърхност.
- Използвайте само с приложената захранваща основа.
- Преди да включите в контакта, уверете се, че напрежението, посочено на етикета, разположен в долната част на захранващата основа отговаря на захранващото напрежение във вашия дом. Ако не, не използвайте уреда и го върнете на вашия дилър.
- За да предотвратите електрическите опасности, никога не поставяйте каната или основата във вода или друга течност и не позволявайте на водата да влиза в електрическите части.
- Пазете каната и захранващия кабел на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Необходим е надзор, когато уредът се използва в близост до деца.
- Външната част на уреда може да стане много гореща по време на употреба. Винаги внимавайте при работа. Никога не повдигайте уреда. Винаги използвайте дръжката.
- Уверете се, че уредът е изключен преди да извадите от захранващата основа и да не е включен от контакта преди почистване или когато не го използвате.

- Внимавайте за парата от чучура или капака, особено по време на пълнене.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството. Не трябва да се използва за друго, освен по предназначение.
- Не използвайте уреда на открито.
- Не поставяйте уреда върху или близо до потенциално горещи повърхности, напр. котлони.
- Не позволявайте захранващият кабел да се виси от работните повърхности или да докосва горещи повърхности.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепсела са повредени или ако уредът не работи или е повреден по някакъв начин. Проверявайте редовно захранващия кабел за признаци на повреда / износване.
- Не отваряйте капака, докато водата кипи.
- Не пълнете каната над маркировката MAX. Кипящата вода може да изпръска, ако е препълнена.
- За да избегнете евентуални повреди от парата, обърнете чучура далеч от стените и не използвайте под шкафове.
- Уредът не съдържа части, обслужващи се от сервиз. Този уред е предназначен за използване в домакински и подобни приложения като: кухненни за персонала в магазини, офиси и други работни условия; селски къщи; от клиенти в хотели, мотели и други; настаняване на база нощувка и закуска.

Преди първа употреба

1. Извадете каната и неговата захранваща основа от опаковката. Преди да използвате каната за първи път и ако не е използвана за дълго време, напълнете до максималната маркировка и кипнете, след това изхвърлете преварената вода и изплакнете каната със студена вода.
2. Преди да включите към захранването, проверете дали напрежението, посочено на табелката, съответства на мрежовото напрежение във вашия дом.

Начин на използване

1. Винаги изваждайте каната от захранващата основа преди пълнене.
2. Отворете капака.
3. Напълнете каната като следите маркировките MIN и MAX на индикатора за ниво на водата със студена вода.
4. Затворете капака и поставете каната обратно на захранващата основа. Уверете се, че капакът е добре затворен преди да заври.
5. Поставете каната върху захранващата основа.
6. Включете основата в контакта и включете в мрежата.
7. За да сварите вода, натиснете ключа ON / OFF в положение надолу.
8. Индикаторът ще светне и водата в каната ще започне да кипи. Никога не отваряйте капака по време на варене.

9. Когато водата заври, каната ще се изключи автоматично и индикаторът ще угасне.
10. Можете да спрете процеса на варене по всяко време, като натиснете превключвателя в положение OFF.
11. След като каната се изключи автоматично, може да има кратко забавяне, преди да може отново да се вари. Това обикновено е не повече от 20 секунди.
12. Автоматичното изключване ще работи, ако случайно включите каната, когато е празна или го оставите да заври изчакайте Изчакайте 15 минути, за да изключите.

Почистване

- Винаги изключвайте каната от захранването и оставете да се охлади напълно преди съхранение или почистване.
- Никога не потапяйте захранващия кабел, щепсела, захранващата основа или каната във вода или друга течност.
- Избършете външната част с помощта на влажна кърпа. Изсушете старателно. Никога не използвайте тежки химикали или абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят покритието на вашата кана.
- В рамките на определен период от време, може да се натрупа котлен камък в каната. За да премахнете котлен камък, напълнете наполовина каната с вода и добавете сока от един лимон. Сварете сместа и оставете да престои 15 минути преди да изхвърлите. Повторете няколко пъти само със студена вода.

Спесификации:

- Напрежение: AC 220-240V
- Честота: 50/60Hz
- Мощност: 1850W-2200W
- Капацитет: 1Lt

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

