

Rohnson®

Инструкция за употреба


Електрическа скара R-2525



Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки, включително следното:

Важни предохранителни мерки

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и не се наблюдават.
- Съхранявайте продукта и кабела му на място, недостъпно за деца под 8 години.

-  : Внимание, Гореща повърхност

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

- Прочетете инструкциите.
- Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте дръжки или копчета.
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепселите или уреда във вода или друга течност.
- Необходимо е наблюдение, когато някой уред се използва от деца или в близост до деца.
- Изключете щепсела от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да се охладят преди да сложите или свалите части и преди да почистите уреда.
- Не работете с уреда ако е с повреден кабел или щепсел, или след като уредът работи неправилно или е повреден по някакъв начин. Върнете

уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка.

- Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя на уреда, може да причини наранявания.
- Не работете с уреда на открито.
- Не оставяйте кабели да виси над ръба на масата или плота или да докосва гореща повърхност
- Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ горещо масло или други горещи течности.
- За да изключите, извадете щепсела от контакта.
- Не използвайте този уред за други цели, освен по предназначение.
- Ако охранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Внимание: Температурният контролер да не се потапя в никаква течност. Използвайте само със стенен контакт
- Този продукт не може да се управлява чрез външен таймер или система за дистанционно управление.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други;
 - Ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други;
 - настаняване на база нощувка със закуска.
- **Запазете инструкциите за бъдещи справки.**
- **Уредът е предназначен за домашна употреба.**

Характеристики:

1. Незалепващите плочи за грил осигуряват лесно готвене на храната и бързо почистване.
2. Регулируем температурен контролер.

Описание на уреда



Начин на употреба

Уредът е предназначен за домашна употреба.

Готвене

1. Отстранете всички опаковъчни материали и всички стикери.
2. Избършете плочите с влажна кърпа или гъба, за да отстраните праха. Избършете на сухо с мека кърпа или хартиени кърпи.

3. Изберете място, където да се използва уредът, оставяйки достатъчно място между задната част на уреда и стената, за да може топлината да излиза без да повреди шкафовете и стените.
4. Включете кабела в стандартен електрически контакт, завъртете по посока на часовниковата стрелка копчето за температура индикаторът ще светне, когато температурата на скарата достигне зададената температура индикаторът ще изгасне. Червената лампичка за включване ще бъде автоматично включена / изключена за настройка на температурата чрез термостат, ако копчето за температура е в изключено положение, плочата няма да се нагрява повече. За първа употреба е по-добре да нанесете малко масло или олио върху плочата.
5. Важно: Плочата се нагорещява по време на работа. Трябва да се внимава, за да се предотврати контакт на ръцете.
6. След употреба изключете уреда от контакта и оставете да се охлади до стайна температура преди почистване.
7. Внимание: Температурният контролер не се потапя в никаква течност. Използвайте само със степен контакт

Почистване и поддръжка

Почистване

Важно: Изключете щепсела и оставете да се охлади преди почистване. Никога не потапяйте машината във вода или друга течност.

1. Избършете капака, основата и плочите за готвене с влажна кърпа и неабразивен сапун или препарат за миене на съдове. Избършете с чиста, мека, влажна кърпа и подсушете с кърпа.
2. Съхранение: Съхранявайте почистената машина на чисто и сухо място.
3. Важно: Никога не съхранявайте, докато е още гореща или все още е включена.

4. Важно: Никога не увивайте плътно кабела около уреда. Не поставяйте никакво напрежение върху кабела, когато попадне в уреда, тъй като това може да доведе до износване и счупване.

Гаранция

Компанията предоставя гаранция 4 години, считано от датата, на която уредът е продаден на крайния потребител.

Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката.

Гаранционният ремонт може да се извършва само от оторизиран сервизен център. Когато предявявате иск по гаранцията, трябва да бъде представена оригиналния документ за покупка (с дата на покупка).

Гаранцията няма да важи в случаите на:

- Нормално износване
- Неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари
- Използване на сила, щети, причинени от външни влияния
- Щети, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, напр. свързване с неподходящо мрежово захранване или неспазване на инструкциите за монтаж
- Частично или напълно демонтирани уреди

Спесификации: 220-240V~50/60Hz, 2200W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

