

Rohnson[®]

Инструкция за употреба

Нагревателна кана R-7535 "Safe touch"

Прочетете инструкциите внимателно, преди да я използвате, и я запазете за бъдещи справки

Важни предпазителни мерки

1. Преди да пуснете това устройство в експлоатация, моля, прочетете внимателно ръководството за експлоатация
2. Моля, запазете тези инструкции, гаранционния сертификат, касовата бележка, ако е възможно, кашона с вътрешната опаковка.
3. Устройството е предназначено за домашна, а не за търговска употреба.
4. Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва, когато поставяте аксесоари, почиствате устройството или когато възникне смущение, изключете устройството предварително. Дръпнете щепсела, а не кабела.
5. За да предпазите децата от опасностите от електрическите уреди, никога не ги оставяйте без надзор с устройството. Следователно, когато избирате местоположението за вашето устройство, направете го по такъв начин, че децата да нямат достъп до устройството. Внимавайте кабелът да не виси.
6. Този уред не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани от лицето, което отговаря за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани да се държат далеч от този уред и да им бъде забранено да си играят с уреда.
7. Тествайте редовно устройството и кабела за повреди. Ако има някаква повреда, устройството не трябва да се използва.
8. Не ремонтирайте устройството сами, а се консултирайте с оторизиран специалист.
9. От съображения за безопасност, счупен или повреден захранващ кабел може да бъде заменен само с еквивалентен кабел от производителя, нашия отдел за обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация.
10. Пазете устройството и кабела от топлина, пряка слънчева светлина, влага, остри ръбове и други подобни.
11. Никога не използвайте уреда без надзор. Изключвайте устройството винаги, когато не го използвате, дори това да е само за момент.
12. Използвайте само оригинални аксесоари.
13. Не използвайте уреда на открито.
14. При никакви обстоятелства устройството не трябва да се поставя във вода или друга течност или да влиза в контакт с такива. Не използвайте устройството с мокри или влажни ръце.
15. Ако устройството стане влажно или мокро, незабавно извадете щепсела от контакта. Не посягайте във водата.
16. Използвайте уреда само по предназначение.
17. Каната трябва да се използва само с предоставената стойка.
18. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен от производителя, сервизния агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
19. Внимание: Ако каната е препълнена, може да изхвърчи вряща вода.

Специални инструкции за безопасност

Пълнете каната само със студена вода.

Нивото на водата трябва да е между маркировките MAX и MIN. Много важно!

Изключете каната, преди да я извадите от основата.

Винаги се уверявайте, че капакът е плътно затворен.

Основата и външната страна на каната не трябва да се намокрят.

Използваната кана трябва да съответства на захранващата основа.

Начин на употреба

Преди да използвате машината за първи път водата трябва да се превари два пъти без никакви добавки.

Напълнете каната с вода. Не препълвайте. Използвайте индикатора за нивото на водата.

Поставете каната с вода върху основата.

Захранване

- Проверете дали електрическото напрежение, което възнамерявате да използвате, е същото като това на машината. Подробности можете да намерите на етикета на основата.

- Включете машината само към правилно инсталиран предпазен контакт 220-240V~50-60Hz.

След завирание машината се изключва автоматично.

Изключете машината от електрическата мрежа.

Не натискайте капака, когато наливате.

Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като:

- Кухни за персонала в магазини, офиси и други.
- ферми.
- от клиенти в хотели, мотели и други.
- Настаняване на база нощувка със закуска...

Почистване и поддръжка

Винаги изваждайте щепсела от електрическата мрежа, преди да почистите машината.

Екстериорът на машината трябва да се почиства, ако е необходимо, с леко влажна кърпа без добавки.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	1500 W
Капацитет	1.7L

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци

като предупреждение за разделното му изхвърляне.

